

LOVATO ELECTRIC S.P.A. 24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA VIA DON E. MAZZA, 12 TEL. 035 4282111 TELEFAX (Naziorale): 035 4282200 TELEFAX (Internationa): -439 035 4282400 Wab www.LovanoElectric.com E-mail info@LovatoElectric.com

Инструкция по программному обеспечению дистанционного управления.

B

DCRJ8 DCRJ12

Œ

Автоматические регуляторы коэффициента мощности

Содержание

Введение	2
Минимальные требования к ресурсам ПК	3
Инсталляция	3
Примечание:	3
Подключение прибора DCRJ к ПК	4
Прямое подключение через RS-232	4
Подключение через RS-485	4
Подключение через модем	4
Главное окно	5
Конфигурирование системы	6
Конфигурирование системы	7
Пароли	11
Установка часов реального времени DCRJ	11
Доступ в меню настроек	12
Основные настройки	13
Меню настройки функций и расширенной настройки	13
Атрибуты тревог	14
Обзорное меню	14
Обзорное меню	15
Передняя панель	15
Журнал данных (Data log)	16
Графическое представление	17
БПФ-анализ гармоник	19
Выбросы нелинейных искажений	20
Меню инструментов	21
Тестирование конденсатора	21
Блокировка и разблокирование клавиатуры	22
Меню начальной установки (Reset)	22



Введение

Программное обеспечение (ПО *DCRJSW Remote control*) предназначено для подключения и организации совместной работы ПК с одним или несколькими регуляторами DCRJ через последовательный порт RS232 serial port или последовательную шину RS485. ПО можно использовать при вводе прибора в эксплуатацию, поиске неполадок, а также в целях непрерывного контроля.

ПО обеспечивает следующие функции:

- Графический вывод данных измерений с представлением в числовом формате или в виде шкальных индикаторов
- Для каждой ступени реализуется следующее:
 - Вывод состояния (Вкл/Выкл=ON/OFF)
 - Вывод функции (ступень/тревога/вентилятор=step/alarm/fan)
 - Вывод заданного или измеренного значения мощности
 - Вывод номера операций переключения
 - Вывод времени функционирования всех ступеней
 - Подача команд вручную (открыть/закрыть=close/open)
- Доступ к основному и расширенному меню настройки
- Доступ к атрибутам тревог (оповещений)
- Доступ к счетчику реального времени DCRJ
- Возможность сохранения, загрузки и вывода на печать параметров настройки
- Вывод виртуальной передней панели контроллера с возможностью активации клавиш
- Автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами
- Функция блокировки клавиатуры
- Автоматическое тестирование панели коррекции коэффициента мощности (ККМ=PFC) с выводом данных тестирования на печать
- Функция регистрации данных (создание архива данных), позволяющая делать периодические выборки измерений (по желанию пользователя) и сохранять их на диск в различных форматах (MS-Access, ASCII text, MS-Excel).
- Вывод временных графиков по данным, взятым из архива
- Вывод журнала событий (Event log), т.е. последних 40 событий с указанием их даты и времени
- Вывод спектров БПФ (быстрого преобразования Фурье) для сигналов тока и напряжения
- Вывод фактических осциллограмм напряжения и тока
- Вывод пакета данных по семи выбросам нелинейных искажений (гармоник) за последнюю неделю, плюс вывод одного показания с наивысшим выбросом гармоник. Для каждого пакета приводится:
 - Дата и время
 - Пиковое значение
 - БПФ
 - Осциллограмма
 - Общая продолжительность



Минимальные требования к ресурсам ПК

- Операционная система Windows[®] 95/98/2000
- Графическая плата с разрешением 1024х768 и выше
- Свободный стандартный порт последовательного интерфейса RS232 (COM:)
- ОЗУ 64 Мб
- Процессор класса Pentium[®] и выше
- Наличие установочного дисковода CD-ROM

Инсталляция

Для инсталляции ПО потребуется работающий ПК с установленной операционной системой и компакт-диск с пакетом установки ПО. Пользователь должен иметь базовые знание по работе с ПК и командами ОС Windows[®].

ПО поставляется на CD в двух вариантах установки. В папке Setup1 находится пакет,

предназначенный для установки в Win 95 и ранней версии Win 98, а в папке *Setup2* – для установки в последних версиях Win 98 и в ОС Win 2000.

Установка Setup1:

- 1. Закройте все работающие приложения
- 2. Вставьте компакт-диск в дисковод
- 3. Из папки Setup1 запустите файл Setup.exe
- 4. Чтобы начать установку, нажмите значок с изображением ПК
- 5. В открывшемся окне укажите папку для установки программы. Чтобы изменить папку, введите новое имя.
- Следуйте появляющимся указаниям. При появлении сообщения о наличии более свежих файлов, чем устанавливаемые, подтвердите установку уже существующих файлов (на приглашение следует ответить YES или 'keep').

Установка Setup2:

- 1. Закройте все работающие приложения
- 2. Вставьте компакт-диск в дисковод
- 3. Из папки Setup 2 запустите файл Setup.exe
- 4. В открывшемся окне укажите папку для установки программы. Для изменения папки введите новое имя.
- 5. Если по завершении установки потребуется перезагрузить систему, выполните это.

Примечание:

Если ПО выпущено на двух CD, установку нужно начать с диска CD1 и следовать описанной выше процедуре. После первого запуска ПО, может появиться окно, запрашивающее диск CD2. Вставьте диск CD2 в дисковод, подождите несколько секунд, пока он будет обнаружен, и продолжите работу, нажав OK.



Подключение прибора DCRJ к ПК

Для работы ПО дистанционного управления ПК и DCRJ должны быть связаны через последовательный интерфейс.

Поскольку прибор DCRJ может работать с двумя типами последовательного интерфейса, связь можно организовать двумя способами.

Прямое подключение через RS-232

- Соедините DCRJ и ПК при помощи специального кабеля Lovato (шифр 51С2)
- Данный кабель может быть использован для быстрого подключения прибора во время пуска/наладки
- Допускается одновременное подключение только одного прибора

Подключение через RS-485

- Подключите конвертор Rs-232/Rs-485 к ПК при помощи кабеля 51С4.
- С помощью кабеля типа витой пары соедините в параллель все выводы интерфейса RS-485 на DCRJ и подайте их на интерфейсный конвертор (см. ниже схему соединений). Следите за соблюдением полярности (соответствие выводов А и В).
- Настоятельно рекомендуется применять интерфейсный конвертор поставки Lovato. В случае использования другого конвертора Lovato не сможет оказать помощь в подключении, и не гарантирует нормальную работу системы связи. В любом случае конвертор должен быть изолированного типа и иметь автоматическую цепь контроля по разрешающей шине.
- Если требуется подключить более одного прибора, войдите с клавиатуры каждого прибора в режим установки функций (Function setup) и задайте каждому прибору DCRJ различные адреса (начиная с 01) последовательного обмена по интерфейсу RS-485. Убедитесь, что скорость и параметры проверки на четность ПК совпадают с соответствующими настройками RS-485 в DCRJ.



Подключение через модем

Функция дистанционного управления позволяет выполнить удаленное подключение с помощью пары модемов. Модемы могут работать в обычном стандарте или в GSM; подключение можно выполнить через порты RS-232 или RS-485. Подробности модемного подключения см. в документе I106IGB1002 на оригинальном компакт-диске.

В модемном подключении программные пакеты ПК и прибора DCRJ должны быть настроены на paбoту по протоколу modbus® ASCII. См. главу *Configuration-options* и параметры настройки функций (Function setup parameters) в инструкции по эксплуатации DCRJ.

07/03/2005

Главное окно

В главном окне отображаются различные виды измерений с полным обзором состояния панели ККМ. Все функции доступны из выпадающих меню, а наиболее употребительные выведены на панель инструментов. Некоторые функции блокированы; доступ к ним возможен только после ввода пользовательского пароля (при начальной установке пароль по умолчанию –*LOVATO*).

Содержимое главного окна:

- Три 7-сегментных дисплея, показывающих, значения коэффициента мощности, соответственно, текущее, заданное и усредненное за неделю.
- Графическое представление фазового угла в четырех квадрантах.
- Панель с показаниями напряжения, тока, приращения реактивной мощности (Delta-kvar), температуры и перегрузки конденсатора. Все показания выводятся в числовой и индикаторной форме и, для некоторых измерений, с указанием максимального значения. Если прибор DCRK программирован по автоматическому сценарию Auto-Setup, то некоторые из этих измерений не будут задействованы.

Для каждой ступени выводится панель, содержащая следующую информацию

- Значок, указывающий состояние реле Вкл/Выкл (ON/OFF) и функцию (конденсаторная батарея, управление вентилятором, глобальная тревога).
- Окно, в котором указана мощность ступени в Kvar. Обычно в окне указаны данные настройки мощности, запрограммированные в ходе настройки. Если в DCRK активирована функция точной настройки ступени, то в этом окне показана величина мощности, измеренной на данной секции конденсатора. Если регулятор DCRK программирован в автоматическом режиме Auto-Setup, то величина мощности ступени не будет доступна.
- Индикаторная панель, показывающая процентное соотношение между измеренной и заданной мощностью; доступна при условии, что активирована функция точной настройки ступени.
- Окно, показывающее общее число операций переключения ступени. Показания счетчика сохраняются, даже если прибор выключен. Показания счетчика обнуляются из меню управления счетчиком *Instruments-Reset-Switching*. Прим: В DCRK число операций переключения распределяется поровну между секциями, имеющими одинаковую мощность. Таким образом, ступени с разной мощностью будут иметь различное число операций переключения.
- Окно, показывающее общее время (часы-минуты) включенного состояния ступеней. Показания времени включенного состояния обнуляются при выключении прибора или при входе в меню обнуления Instruments-Reset-step functioning time.

Кроме того, на панель состояний (нижний край главного окна) выводится следующая информация, слева направо:

- Версия и редакция внутреннего ППЗУ прибора DCRK, подключенного на данный момент
- Статус последовательного соединения (ONLINE = подключение активно, OFFLINE = подключение не активно)
- Режим управления DCRK: ручной/автоматический (MANUAL / AUTOMATIC)
- Состояния всех тревог
- Частота обновления страницы
- Режим настройки: отсутствует/стандартный/автоматический (None/Standard/ Autosetup)





Конфигурирование системы

Для входа в конфигурационное меню требуется пароль. Пароль по умолчанию – *LOVATO* (его можно изменить по желанию пользователя). Щелкните в меню *Password*, наберите LOVATO и нажмите OK. Теперь, чтобы открыть конфигурационное меню, щелкните пункт *Configuration-Options*.

Стадия конфигурации является весьма важной для корректной последующей работы программы. Например, когда подключено более одного прибора, пользователь должен внимательно отнестись к настройке каждого прибора DCRJ из участвующих в сети.

Прежде, чем перейти к описанию функций ПО, рассмотрим значение всех настроек конфигурационного меню.

Общее конфигурационное меню Configuration-Options-General

В общем конфигурационном меню приведены наиболее общие настройки ПО. Здесь особое внимание следует уделить настройкам последовательного порта, который используется для подключения ПК, а также настройкам последовательного интерфейса, которые должны сопадать с теми, которые запрограммированы в меню *Function setup*.

	General Controllers Data log M	odem index		порта ПК
Выбор языка ПО	-Language	- Serial port setting	js 🖉	
	English kaliono	Port © COM1: © COM2:	Speed C 1200 bps C 2400 bps	
Выбор прямого или	France's Espend	C COM4: C COM4: C COM5: C COM6:	© 9600 bps © 19200 bps © 38400 bps	
модемного подключения.	Madam	C COM7: C COM8: C COM9:	Parity © None	
подключение обслуживается протоколом Modbus	Connection by modem Modern init string	C COM10 C COM11: C COM12	C Odd C Even	
RTU, а модемное – протоколом Modbus	1	C COM13: C COM14:	Word length	
ASCII.		C COM15	 e-bit C 7-bit 	



Конфигурационное меню Configuration-Options-Controllers

Если используется многоабонентская сеть RS-485, то необходимо указать количество контроллеров, подключенных к ПК. Ниже показано окно, в котором можно задать общее число приборов DCRJ и присвоить имя каждому из них.

Если какой-либо контроллер не нуждается в доступе, его можно отключить, убрав метку в соответствующем окошке.





Конфигурационное меню журнала данных Configuration-Options-Data log

В данном окне определяются виды измерений, которые снимаются в ПК и заносятся в базу данных (журнал) Data Log. Данные измерений можно вывести в виде временных графиков (см. соответствующие главы).





Конфигурационное меню Configuration-Options-Modem Index

Если ПО настроено на работу с модемом, то можно хранить в памяти список различных установок, т.е. список мест, где имеется модемная сетевая установка DCRJ. Для каждой такой установки пользователь может задать код, имя и соответствующий телефонный номер удаленного модема. Таким образом, для соединения с отдельной установкой можно просто набрать ее номер из списка. По каждой установке можно определить количество приборов, содержащихся в ней, и поставить ей в соответствие начальную страницу, которая будет загружаться на момент соединения.





Пароли

На момент запуска ПО некоторые функции отключены. При помощи меню *Password* можно ввести пароль, разрешающий доступ ко всем функциям, в том числе

- Изменение настроек ПО дистанционного управления
- Ввод нового пароля
- Удаление записей из базы данных Data log
- Дистанционное изменение настроек DCRJ
- Управление с помощью клавишей виртуальной панели
- Обнуление значений МАХ, журнала событий, счетчиков операций и т.п.

Меню Password

- Password		2
Password		
OK	Cancel	New password

При начальной установке ПО по умолчанию паролем является слово LOVATO. Впоследствии пользователь может задать собственный пароль, нажав кнопку *New Password* и набрав дважды новый пароль.

Меню New password

Enter new password					
New password:	-				
New password:					
	Cancel	OK			

Установка часов реального времени DCRJ

Для вывода и установки ЧРВ (RTC=real time clock) щелкните соответствующий значок на панели инструментов. Появится следующее окно, в котором можно проверить и при необходимости изменить показания часов.



Доступ в меню настроек

Настройка прибора осуществляется параметрами настройки, которые можно вывести и изменить из специального меню *Parameters*, или непосредственно из панели инструментов, щелкнув соответствующую иконку. Без ввода пароля доступен только обзор текущих настроек без возможности их изменения или передачи в прибор.

Данный метод доступа к настройкам DCRK более удобен, чем прямой доступ с передней панели, так как при этом, благодаря использованию ПК, выводится следующая информация:

- Коды параметров
- Описание на соответствующем языке
- Заданные значения
- Графическое или выпадающее окно с возможными вариантами
- В соответствии со структурой настоящей инструкции, параметры настройки сгруппированы в трех меню.
- Основная настройка (основные настройки, такие, как параметры первичной обмотки СТ, число и мощность ступеней и т.п.)
- Расширенная настройка (особые режимы работы и другие расширенные функции)
- Настройка функций (Function setup, особые режимы работы и другие расширенные функции)

Меню основной и расширенной настройки (Basic и Advanced) по составу параметров аналогичны меню приборов серии DCRK. В функциональном меню (Function setup) собраны новые функции, относящиеся только к устройствам серии DCRJ.

Кроме того, имеется четвертое меню, в котором собраны атрибуты тревог. С помощью этого меню можно внести изменения в функционирование прибора в соответствии с тревожным сообщением.

Полный набор настроек можно сохранить в файл с тем, чтобы вновь использовать его при настройке другого прибора.

Полный набор настроек DCRJ можно сохранить на диск ПК в виде текстового файла ASCII, что позволит впоследствии просто и быстро загрузить его в другой прибор. Данная функция удобна при программировании некоторого числа приборов с одинаковыми настройками, или когда требуется иметь базовый файл (мастер-файл) оригинальной настройки системы. Для сохранения параметров на диск нужно в меню выбрать пункт *Parameters-Save to file* и ввести имя файла В файл заносится следующая информация:

- Тип (количество ступеней) и внутренняя версия прибора
- Уставка коэффициента мощности КМ (PF)
- Параметры основных настроек
- Параметры расширенных настроек
- Параметры настроек функций (Function setup)
- Атрибуты тревог

Данный файл имеет расширение .PAR. Для выполнения обратной операции, т.е. передачи файла из ПК в DCRK, нужно войти в меню *Parameters-Load from file*. Разумеется, данная операция возможна только для устройств одного типа, у которых внутренняя версия и число ступеней одинаковы. С помощью меню *Parameters-Print* настройки можно вывести на печать, и в дальнейшем включить в системную документацию.



Основные настройки



Меню настройки функций и расширенной настройки

Advanced setup - DCR3 01		Function setup - DCR3 01	
-Advanced setup		- Function setup	
P.11 Wring configuration	(A) 3-Ph V L1+L2 EL3	P.41 VT ratio L1-L2	<u> </u>
P.12 CT connection	Auto	P.42 VT reto L1L3	1.0
P.13 Cap. reted trequency selection	Auto	P.43 Programmable input mode	NTC exit temperature sense 💌
P.14 Step trimming	OFF	P.44 Second costi setpoint	
P.15 Regulation mode	Stenderd	P.45 Low votage threshold	380
P.16 Step selection mode	Senderd	P.46 Highvoltage threshold	420
P.17 Cogeneration Setpoint	OFF	P.47 Step talura threshold	75
P.18 Disconnection sensitivity		P.48 Hormonic event source	Capacitor current overload
P.19 Step disconnection pessing in MAN	OFF	P.49 Hermonic event threshold	120
P.20 Overload alarm fireshold	125%	P.50 Hermonic event delay	<u> </u>
Transmit Receive Defeuit	Ext	Transmit Receive Default	Evit



Атрибуты тревог

С помощью этого меню можно индивидуализировать поведение прибора в зависимости от вида тревоги, задавая для каждой тревоги следующие настройки:

- Enabled Устанавливает, должен ли подаваться данный вид тревоги. Если тревога отключена (disabled), то она не подается (прибор ведет себя так, как будто данной тревоги не существует)
- *Relay* Устанавливает, следует ли активировать <релейный> контакт глобальной тревоги при появлении какой-либо конкретной тревоги.
- Disconnection Устанавливает, должно ли контрольное устройство отключать ступень при подаче тревоги. Отключение ступени происходит постепенно; интервал между выключением двух соседних ступеней составляет две секунды.
- Delay Устанавливает задержку между событием, вызвавшим подачу тревоги, и активацией самой тревоги. Задержка измеряется в минутах или секундах, в зависимости от выбранной опции (min или sec). Максимальное значение задержки – 240 минут.

Некоторые атрибуты тревог недоступны (неизменны), поскольку по своей сути они могут проявляться только определенным образом (например, отсутствует настройка задержки микропрерываний).

Примечание:

В отличие от параметров, атрибуты тревог нельзя задать с передней панели прибора. Таким образом, программная настройка – единственный способ вывода и настройки данных свойств.



Обзорное меню

Передняя панель

С помощью ПО можно вывести на монитор ПК виртуальную переднюю панель регулятора DCRK. Это может оказаться полезным, например, при демонстрации функционирования прибора, когда требуется проецировать экранное изображение <на стену>.

Доступ к панели (см. ниже) осуществляется из меню *Display-Front Panel*. При этом появляется панель подключенного прибора с текущими показаниями и статусами СДИ.

В случае многоабонентской сети в заголовке окна выводится имя текущего подключенного прибора. Щелчок по виртуальной клавише дает тот же эффект, что и нажатие реальной клавиши самого прибора. Однако некоторые функции недоступны, такие, например, которые требуют одновременного нажатия и/или удержания клавиш (программирование параметров, обнуление макс. пиков и т.д.) Имеется два типа панелей, по одной на каждую модель – DCRK8 и DCRK12. Автоматически выводится тот тип панели, который соответствует модели прибора, подключенного на данный момент.

Примечание:

Качество экранного изображения передней панели зависит от графического разрешения ПК и/или настроек монитора.



Журнал данных (Data log)

Переменные, определенные в разделе "Конфигурационное меню *Data log*" поступают циклически под управлением ПО со скоростью выборки, которая задается пользователем в меню *Sampling period*.

Например, если период выборки задан равным 30 с, то каждые 30 с пакет данных будет считываться компьютером из DCRJ и заноситься в базу данных в качестве новой записи.

При выборе периода запоминания (Storing period) следует быть внимательным в отношении дискового пространства ПК. Так, при величине периода запоминания 5 с за сутки будет накоплен объем в 17280 записей, каждая из которых сопровождается датой, временем и значением переменной согласно перечню журнала данных.

В целях сохранения дискового пространства можно удалять из базы данных записи, возраст которых превышает заданное число дней. Так, при установке опции *Maintain samples of the last...days* на 7 (сохранять выборки за последние 7 дней) в базе данных останутся только данные последней недели.

Информацию из базы данных можно вывести в табличном виде, войдя в меню View-Data log, или, щелкнув по соответствующей иконке на панели инструментов.



Обзор журнала данных (View-Data log)



Графическое представление

Содержимое журнала данных *Data log* можно вывести в графической форме – в виде полосчатой диаграммы. Таким образом можно сразу получить общее представление о тренде наиболее важных величин, или сравнить на одном графике данные двух измерений, взятых в разных точках объекта.

Чтобы открыть графическое окно, щелкните по меню *View-Graph* или по соответствующей иконке на панели инструментов.

Этот график во многом аналогичен осциллографической картинке. Горизонтальная ось Х является осью времени. Горизонтальная шкала является общей для всех кривых и сопровождается метками даты и времени.

Одновременно можно вывести до 8 графиков, выбрав их среди данных в журнале *Data log*. Выбор выполняется с помощью восьми выпадающих окон, по одному на каждый цвет графика.

Для каждой измеряемой величины можно изменить вертикальный масштаб, используя для этого экранные кнопки + и – . Измеряемую величину можно вычислить для любого момента времени по делениям вертикальной шкалы. Например, при вертикальном масштабе 50 В/дел значение графика в 8 делений соответствует измеряемой величине в 400 В. Однако в графиках такого типа более важной представляется информация о тренде, чем об абсолютных значениях.

График содержит 240 делений по ширине и 10 делений по высоте. В момент открытия окно настроено на вывод данных, начиная с текущей даты, т.е. с 00:00:00 часов текущих суток, до 00:00:00 часов следующих суток. С помощью экранной кнопки *Select period* можно задать разные интервалы, и, тем самым, изменить разрешение по горизонтальной шкале.

Если в базе данных нет записей, относящихся к определенному периоду, например, вследствие неактивности ПО, то на графике этому будет соответствовать прямая линия темного цвета, соединяющая два конца информативной трассы.



Журнал событий

Окно журнала событий показывает прошедшие состояния системы; имеется возможность отслеживать последние 40 событий с указанием даты и времени. История событий заносится в неразрушаемую память, и сохраняется даже при отключенном питании. Регистрируются следующие события:

- Начало и конец тревоги
- Изменение режима управления
- Изменение параметров настройки
- Включение/отключение режима дистанционного управления
- Включение/выключение питания
- Обновление значений МАХ
- Обнуление значений МАХ



БПФ-анализ гармоник

lectric

Данная функция позволяет выводить в реальном времени данные БПФ-анализа напряжения и тока. Выводится содержание гармоник (с 2^{ой} по 31^{ую}), а также суммарный коэффициент нелинейных искажений СКНИ (THD=Total Harmonic Distortion) в числовом и графическом виде.



На второй странице окна (по вкладке Waveform capture) можно вывести осциллограммы напряжений и токов, которые обновляются с периодом примерно в одну секунду.



Выбросы нелинейных искажений

В данном окне выводятся данные по выбросам нелинейных искажений за последнюю неделю – по одному событию в день, соответственно, Event-0 (сегодня), Event –1 (вчера) и до Event –6 (шесть дней назад). Последней выводится панель EVENT-HI, показывающая событие с наиболее высоким значением из всех зарегистрированных.

С помощью соответствующих параметров в меню Function setup можно задать виды измерений, по которым будет производиться регистрация гармонических искажений, назначить порог и время задержки (см. инструкцию по эксплуатации DCRJ.

По каждому событию – выбросу нелинейных искажений – можно вывести:

- Дату и время события
- Максимальное значение
- Общая продолжительность за день
- Данные БПФ анализа
- Осциллограммы



Меню инструментов

Тестирование конденсатора

Функция тестирования конденсатора (*Capacitor test*) разработана и поставлена изготовителями панели ККМ в целях облегчения ее проверки. Тесть проходит за один цикл, в течение которого все ступени поочередно активируются, а их мощности сравниваются с величинами, заданными в параметрах настройки.

В тест входят следующие процедуры:

- Проверка правильности подключения прибора
- Проверка функционирования полной цепи каждой ступени (внутреннее реле, проводка, контактор, предохранители и т.д.)
- Проверка мощности конденсаторных секций, определение разрешенных допусков
- Автозагрузка файла, содержащего все настройки для текущего типа панели
- Печать результатов теста

Порядок запуска теста:

1. Подготовьте файл с параметрами, соответствующими панели, которую собираетесь тестировать. В файл должны входить параметры ступени (ступень наименьшей мощности, номинальное напряжение, значения коэффициентов по каждой ступени). В дальнейшем файл можно использовать и для других панелей с теми же данными.

Примечание: Данные первичной обмотки СТ (параметр P.01) в этот файл заносить не обязательно, поскольку они в данной фазе тестирования не используются. Так, если требуется быстрая настройка СТ (меню *Fast setting of the CT,* см. инструкцию по эксплуатации DCRK), то параметр P.01 нужно оставить на значении OFF.

- Подготовьте полнофункциональную и включенную электрическую панель с эквивалентной нагрузкой и внешним СТ, подключенным на вход амперметра DCRK, чтобы изменения реактивной мощности, вызванные функционированием ступеней, отражались в показаниях регулятора. Полярность включения СТ нужно проверить вручную (только при первоначальном запуске испытательной схемы), так как на стадии теста автоматическое распознавание подключения СТ не задействовано.
- 3. Активируйте тест конденсатора, щелкнув в меню *Instruments-Capacitor test*. Откроется следующее окно:



- 4. Укажите имя загружаемого файла (п. 1.) в окне Parameters file.
- 5. Укажите в окне *Test primary CT* параметры первичной обмотки CT, который используется в данном тесте.
- 6. Укажите допустимый процентный допуск на измеряемую мощность конденсаторов. Для выполнения теста необходимо, чтобы разность между мощностями всех конденсаторных секций и номинальным значением мощности, указанным в файле, находилась в пределах этого допуска.
- 7. Сделайте подборку примечаний (полная мощность, серийный номер и т.п.)
- 8. Щелкните кнопку запуска теста *Run test*. Программа загрузит необходимые параметры в DCRK и подключит на несколько секунд каждую секцию, измеряя при этом реактивную мощность. Данные теста появятся в главном окне. По каждой ступени будут выведены зеленые или красные окна, показывающие, что мощность находится, соответственно, в заданных пределах или выходит за них.
- 9. Если ступени запрограммированы с указанием (в файле) вентилятора или глобальной тревоги, то их можно оттестировать вручную при помощи специальных кнопок.

Didit Remote contr ex Passeud Oral	ol Aratar No	de Garrie	reality 8	a an offen	Rope						-151
11 - HS 🔹 🕼 🐉	58 Br 23 B	00000	i 🗖 🗄 🗸	실용적	444	٤			7	CRU 11	2
Lovato	DCRJ Remote control 400 V						CAP OMPL 102 %	0URREN 477.0		013	TEMP 021*C
• ACTUAL COSIPHI	PI	HASEANG	EDISPLACE	MENT							
094	- Capabilio	r bank teu		1		1.1			×I		- 100
OFTOOMT CORD	Parameter	£					1	Executed	110		
SETTONICUST	Tad	be.						Liother.			10
0.35	Test CT pre	ety.	111	• ^						_	- 50
M 1	Maximum talevance (-): 10 %							100.00		- 0	
WEEKAWGPE	Nobes	erance Ft	-	17 28			1	Dance		-	
854	Fowerfacto	retrections	ter lene:				0-	- oni-			
	Type ABCO	115 kota					-	Anns	<u>`</u>	рл –	
STUPOL	arran	ACTIVITY 1	_		_		_	177.17		1 FAN	ALARM
		TES	T P/	ASSE	ED (DK		Evit.			
Kvar 100	21.0	46.6	40		40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	- 1	-
Pwiss Date			-			U%	3%	1%	1%		
Time CCCC	1100	1111		LILL	ULL	1000	0000	00.00	0000	0110	1111
n our	M OST	H ULT	H 947	n 001	n w	N OV	N ON	N DUI	ND	n m 007	BH ULF
					-			-	-		
CH412 H0400	UNUNE	w	W WUDE			6.06	S MANDARD				

- 10. В конце теста (если он прошел), можно вывести отчет, щелкнув по Test Report.
- 11. Отчет можно распечатать и приложить к панели, или сохранить в файл.

Блокировка и разблокирование клавиатуры

Данная функция блокирует/разблокирует клавиатуру передней панели, что позволяет предотвратить несанкционированный доступ к настройкам, очистке памяти и т.п. (см. инструкцию по эксплуатации DCRJ).

Меню начальной установки (Reset)

С помощью меню начальной установки можно удалить данные из долговременной (неразрушаемой) памяти прибора DCRJ. Меню начальной установки доступно только после ввода пароля. Из меню можно обнулить следующие объекты:

- Значения "МАХ" измеренных данных
- Осредненные за неделю значения коэффициента мощности
- Показания счетчика операций со ступенями
- Время работы ступеней
- Память журнала событий
- Память событий всплесков нелинейных искажений

В случае, когда в DCRJ задействована функция *Step trimming* (подстройка ступени), можно восстановить величину исходной мощности ступени с помощью предназначенной для этого команды *Restore step original power*.



Doc:DCRJ software