


FNAZ - B711- B712 SERIES / СЕРИЯ  
MODEL / МОДЕЛЬ: B711 - B712




**fornazzo®**




- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
  - The product can be used indoors and outdoors.
  - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
  - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.
- 
- Соединение продукта должна выполняться электриками по крайней мере.
  - Продукт может использоваться в помещении и снаружи.
  - Внутренняя и внешняя совместимость продукта показана на картинке.
  - Продукт должен быть установлен там, где минимальная вибрация и тепло.

#### УСТАНОВКА В ПОМЕЩЕНИИ



#### УСТАНОВКА СНАРУЖИ



Model Модель	Layer Слой	Voltage Вольтаж	Current (mA)Max Ток (mA)Макс.
FNAZ-B711	1	12-24V AC/DC	250mA
FNAZ-B712		40-250V AC/DC 50Hz	50mA

Melody Мелодия	Sound Intensity (dB) (10 cm) / Громкость Звука (дБ) ( 10 см) Min - Max	Sound Intensity (dB) (1m) / Громкость Звука (дБ) (1м) Min - Max
M1	107-130	93-112
M2	115-130	94-111
M3	121-125	98-106
M4	121-129	103-110
M5	122-129	100-110
M6	121-131	97-111
M7	117-123	92-105
M8	120-129	102-110
M9	117-129	93-109
M10	121-129	102-110
M11	108-127	89-108
M12	111-129	92-113
M13	109-126	87-105
M14	108-126	88-105
M15	109-126	88-105
M16	110-126	87-103

\* Values may vary by +/- %5.

\* Значения могут варьироваться на +/- %5

Model Модель	Weight Вес	Color Цвет
FNAZ-B711	214 gr / гр	(1) Red / Красный (2) Green / Зелёный (3) Yellow / Жёлтый (4) Blue / Синий (5) White / Белый
FNAZ-B712	230 gr / гр	



It is recommended that people with epilepsy should not use it.  
Рекомендуется, чтобы люди с эпилепсией не использовали его.


**fornazzo®**

Okçumusa Cad. Menevşe İş Merkez  
No: 50/90 Karaköy / İstanbul  
Tel. +90 (212) 250 51 51 / pbx. +90 (212) 250 57 57  
[www.fornazzo.com.tr](http://www.fornazzo.com.tr)


**fornazzo®**

1

## DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ



2



2a

🎵 To change the melodies, press and release the melody button.

💡 To change the light mode, press and release the light button.

**VOLUME** Adjusting the sound level with potentiometer.


🎵 Чтобы изменить мелодию, нажмите и отпустите кнопку мелодии.

💡 Чтобы изменить режим освещения, нажмите и отпустите кнопку освещения.

**VOLUME** Определение уровня звука с помощью потенциометра.

3

12-24V AC/DC



3

40-250V AC/DC

